

BTV-208  
BRUKSANVISNING


Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.
3. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
4. Drifts- och förvaringstemperatur för produkten är från 0 till 40 grader Celsius. Omgivningar under och över denna temperatur kan påverka funktionaliteten.
5. Öppna aldrig produkten. Vidrör inte den inre elektroniken då du kan utsättas för en elektrisk stöt. Reparationer eller service ska endast utföras av kvalificerad personal.
6. Utsätt inte för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot för hög volym. Höga volymer kan skada öronen och leda till hörselnedsättning.
8. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar endast inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
9. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
10. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
12. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.
13. Blockera inte ventilationsöppningarna. Produkten behöver dem för att leda bort värmen.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH FÖRVARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING

## BESKRIVNING AV DELAR



BTV-208 trådlös högtalare

### Förpackningens innehåll:


- Högtalare
- Laddningskabel
- Bruksanvisning


### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Bluetooth version: V5.0
- Bluetooth-anlutningens räckvidd: 10 meter
- Batteri: Inbyggt 1800 mAh litiumjonbatteri
- Drifttid: cirka 3–4 timmar
- Laddningstid: cirka 2–3 timmar
- Högtalarens uteffekt: 2 x 5 W
- USB-port och SD-kortplats för MP3-uppspelning
- 3,5 mm ljudingång för att ansluta en MP3-spelare etc.
- LED-ljusshow

### ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

#### Så fungerar den:

1. Se till att produkten är fulladdad innan den används för första gången
2. Tryck på och håll knappen  nedtryckt i tre sekunder för att slå på högtalaren.
3. Tryck på knappen Mode för att välja mellan lägena Bluetooth/USB/microSD-kort/Aux in.
4. Parkoppla med en Bluetooth-enhet genom att gå till Bluetooth-inställningarna på din telefon och söka efter "BTV-208". Tryck sedan på "Connect". När den är ansluten hör du ljud.




5. Tryck på knappen  för att Spela upp/Pausa musiken. Tryck på och håll nedtryckt för att tända/släcka lampan.
6. Tryck på knappen "+" eller "-" för att spela upp nästa/föregående spår.
7. Tryck på och håll knapparna "+" eller "-" nedtryckta för att höja/sänka volymen.

### **TWS-ANSLUTNING:**

TWS-anslutningen är endast tillgänglig för två "BTV-208"-högtalare:

Slå på högtalarna och tryck sedan på knappen "+" på båda högtalarna två gånger för att parkoppla dem för fullt stereoljud.

### **TELEFONSAMTAL**

1. Tryck på knappen  för att svara på/avsluta ett samtal.
2. Tryck på och håll knappen  nedtryckt i två sekunder för att slå PÅ hörlurarna.
3. Tryck på knappen  två gånger för att ringa upp det senaste uppringda telefonnumret.

### **OM BATTERIERN**

#### **BATTERIER I HÖGTALARNA**

**WARNING:** Enheten är utrustad med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Batteriet är integrerat och kan inte bytas ut.

Försök inte att ta bort batteriet från enheten.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT **DENVER A/S**



Denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BTV-208 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: **denver.eu** och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BTV-208. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Driftfrekvensområde: 55 Hz – 20 kHz

Max. uteffekt: 2 x 5 W

Bluetooth-frekvens: 2402 MHz - 2480 MHz

Varning: Litiumbatteri invändigt

**Denver A/S**

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

**facebook.com/denver.eu**