

Safety instructions for Home Chargers & Power Adapters

English	2-4
Deutsch	5-8
Français	9-11
Nederlands	12-14
Italiano	15-17
Español	18-20
Dansk	21-23
Svenska	24-26
Norsk	27-29
Suomalainen	30-32
Eestlane	33-35
Lietuviškas	36-38
Latviski	39-41
Polski	42-44
Čeština	45-47

SE Var försiktig / varning!!

Före första användningen

Observera: Läs alla säkerhetsvarningar och instruktioner för säker användning av laddaren/nätadaptern. Underlåtenhet att följa varningarna och anvisningarna kan leda till elchock, brand och/eller svåra personskador.

Kontrollera laddaren/nätadaptern med avseende på eventuella skador före första användningen.

Återlämna den till din lokala återförsäljare och använd den inte om:

- Kablarna är skadade
- Stift eller pluggar är böjda eller trasiga
- Höljet är skadat

Laddaren/nätadaptern är enbart avsedd för inomhusbruk och ska enbart användas tillsammans med en kompatibel USB-/strömkabel.

Använd bara denna laddare/nätadapter om strömeffekten är kompatibel med den enhet/utrustning du vill ladda.

Installation

Denna laddare/nätadapter ska endast sättas in direkt i ett kompatibelt eluttag nära utrustningen.

Eluttaget måste vara lättillgängligt i händelse av olyckor där laddaren/nätadaptern måste stängas av eller snabbt tas bort från eluttaget.

Använd bara laddaren/nätadaptern med kompatibla enheter, annars kan det leda till att eluttaget, laddaren eller enheten överhettas, vilket kan orsaka brand eller brännskador på huden.

Kontrollera alltid laddaren/nätadaptern, strömkontakten, nätsladden och eluttaget med avsikt på eventuella skador före installation och använd dem inte om de är skadade, eftersom det kan leda till brand eller en elektrisk stöt.

Sluta använda laddaren/nätadaptern och eventuella kablar om något av följande villkor föreligger:

- Laddarnas/nätadapterarnas stickkontakter eller stift är skadade.
- Laddkabeln/nätadapterkablarna är slitna eller på annat sätt skadade.
- Laddaren/nätadaptern utsätts för överdriven fukt eller vätska spills på laddaren/nätadaptern.
- Laddaren/nätadaptern har tappats och dess hölje är skadat.

Gör inte följande!

Använd inte laddaren/nätadaptern i våta och/eller smutsiga miljöer såsom badrum nära ett badkar, handfat eller duschkabin och/eller i dammiga verkstäder eftersom det kan resultera i brand eller en elektrisk stöt.

Anslut eller koppla inte ur laddaren/nätadaptern med våta händer eftersom det kan leda till en elektrisk stöt.

Täck inte över laddaren/nätadaptern eller enheten när du laddar enheten eftersom det kan leda till brand.

Placera inte laddaren/nätadaptern nära värmekällor eftersom det kan orsaka brand eller elstötar om laddaren/nätadaptern skadas av värmen.

Använd inte laddaren/nätadaptern när du sover eller utan uppsikt.

Sitt inte och placera inte tunga föremål på laddnings-/ström kabeln eller kontakten.

Använd inte laddaren/nätadaptern utomhus.

Låt inte barn använda laddaren/nätadaptern utan uppsikt och håll husdjur och små barn borta från laddaren/nätadaptern när den används.

Kasta inte laddaren/nätadaptern i hushållsavfallet eftersom det kan vara skadligt för människors hälsa och för miljön – se viktig WEEE-information.

Avlägsna eventuellt damm runt stiften på stickkontakten med en torr trasa, annars kan det leda till brand.



Viktig WEEE-information

Denna symbol på produkten och/eller medföljande dokument anger att direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) föreskriver att produkter som används i elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) inte ska blandas med allmänt hushållsavfall. För korrekt behandling och återvinning ska du lämna in denna produkt till utsedda uppsamlingsplatser där den kommer att accepteras utan kostnad.

Att kassera denna produkt på rätt sätt bidrar till att spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, som annars kan uppstå vid olämplig avfallshantering.

Vänligen kontakta din lokala myndighet eller för ytterligare information om din närmaste utsedda uppsamlingsplats.

Påföljder kan tillämpas för felaktigt bortskaffande av detta avfall, i enlighet med din nationella lagstiftning.

För professionella användare i Europeiska unionen

Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) ska du kontakta din återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.

Garanti

Denna produkt omfattas av 2 års garanti. Kontakta din återförsäljare i händelse av defekter.

Import till EU av EET Group A/S

Tempovej 41, 2750 Ballerup, Danmark