

Mekanisk klockströmbrytare för utomhusbruk

Modell: EMT446**19 081 93**

INSTÄLLNING AV TILL-/FRÅNSLAG

Denna klockströmbrytare kan programmeras med upp till 24 till- och frånslag per dag.

Använd fingret, en penna eller en skruvmejsel för att dra upp alla segmenttryttare som motsvarar den period då strömmen till den anslutna apparaten skall vara fränkopplad. Tryck ner segmenttryttarna för den period då strömmen skall vara på.

Varje segmenttryttare motsvarar 30 minuter.

INSTÄLLNING AV TID

Vrid klockan medsols tills pilen pekar på rätt tid.

ANSLUTNING

Sätt i klockströmbrytaren i ett eluttag när inställningar ovan är klara. Sätt därefter avsedd apparat i klockströmbrytaren. Kontrollera att både eluttaget samt apparaten är påslagna.

Klockströmbrytaren sätter då igång och kommer att slå till och från där segmenttryttarna är uppe och nere.

SPECIFIKATIONER

Spänning:	230V~, 50Hz
Kapacitet:	16A resistiv belastning
Noggrannhet:	±10 minuter
Kapslingsklass:	IP44

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

OBS: Använd endast gummistickpropp vid utomhusbruk.

- Klockströmbrytaren skall monteras vertikalt med uttaget överst och segmenttryttarna under, för att uppnå kapslingsklass IP44.
- Anslut ej en apparat som överskrider klockströmbrytarens kapacitet.
- Kontrollera alltid att apparatens stickpropp är ordentligt intryckt i klockströmbrytaren.
- Vid rengöring, dra ut klockströmbrytaren från eluttaget och torka av den med en torr trasa. Sänk aldrig ner den i vatten eller annan vätska.
- Värmebläskor med frilagda element skall ej lämnas obevakade. Dessa typer av apparater bör ej anslutas till klockströmbrytare.

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla

Telefon: 019-58 77 00 Telefax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com

Mekaaninen kellokytkin ulkokäyttöön

Malli: EMT446**19 081 93**

PÄÄLLE-/POISKYTKENTÖJEN SÄÄTÄMINEN

Tähän kellokytkimeen voidaan säätää jopa 24 päälle-/poiskytkentää vuorokaudessa.

Käytä sormea, kynää tai ruuvitalttaa vetääksesi ylös ratsastajat, jotka vastaavat aikoja joina haluat liittämiesi laitteiden olevan poiskytkettyinä. Paina alas ratsastajat niiksi ajoiksi joina sähkön tulee olla kytkettynä.

Jokainen ratsastaja vastaa 30 minuuttia.

AJAN ASETTAMINEN

Käännä kellotaulua myötäpäivään kunnes nuoli osoittaa oikeaa aikaa.

LIITTÄMINEN

Laita kellokytkin sähköpistorasiaan tehtyäsi edellä mainitut säädöt. Liitä sitten haluamasi laite kellokytkimeen. Varmista että pistorasia ja kellokytkin ovat päälle kytketyt.

Kellokytkin kytkee sitten laitteet päälle ja pois ratsastajien asetusten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230V~, 50Hz

Kytkenäkyky: 16A resistiivistä kuormitusta

Tarkkuus: ±10 minuuttia

Kotelointiluokka: IP44

TURVASÄÄDÖKSET

HUOM: Käytä ainoastaan kumipistotulppia ulkona.

- Kellokytkin tulee asettaa pystysuoraan, pistorasia ylempänä ja ratsastajat alempana, jotta kotelointiluokka IP44 saavutetaan.
- Älä liitä kellokytkimeen laitetta joka ylittää sen kytkenäkyvyn.
- Varmista aina että laitteen pistotulppa on kunnolla kiinnitetty kellokytkimeen.
- Kun puhdistat kelloa, irrota se pistorasiasta ja pyyhi kuivalla rievulla. Älä koskaan upota kelloa veteen tahi muuhun nesteeseen.
- Lämpötuulettimia ei saa käyttää ilman valvontaa. Niiden kaltaisia laitteita ei tule liittää kellokytkimeen.

MALMBERGS

Malmberg Elektro Oy, Porraskuja 3, 01740 VANTAA

Puh: 09-855 34 30 Fax: 09-855 34 340 malmbergs@malmberg-elektro.fi www.malmbergs.com

Plug-In Mechanical Outdoor Timer

Model: EMT446**19 081 93**

SETTING THE ON/OFF PERIODS

This timer can set up to 24 On/Off commands a day.

Using your finger, a pen or screwdriver pull up all the segments that correspond to the desired "Off" period. For the desired "On" period, make sure the segments are pushed down.

Each segment represents 30 minutes.

SETTING THE TIME

Turn the dial clockwise until the triangular pointer is pointing at the actual time.

CONNECTION

Once the desired On/Off periods and actual time are set, plug the Timer into the wall socket, and then the appliance's plug into the Timer. Ensure the wall socket and the appliance are on.

The Timer will start to operate and switch on and off the appliance according to the pre-set On/Off commands.

SPECIFICATIONS

Power Supply: 230V~, 50Hz

Capacity: 16A resistive load

Accuracy: ±10 Min

Protection Class: IP44

PRECAUTIONS

Note: Use only outdoor rubber plug.

- Timer should be mounted vertically with plug up and segment down, so as to achieve the protection class: IP44.
- Do not use with any appliance, which exceeds the capacity of the Timer.
- Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the Timer.
- If you need to clean the Timer, remove from the mains and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
- Fan heaters and heaters with exposed elements should not be left unattended, and it is recommended that this type of appliances are not to be connected to timers.

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE-692 23 Kumla, SWEDEN

Phone: +46 (0)19 58 77 00 Fax: +46 (0)19 57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com